# 500S™ CÓDIGOS DE AUTORIZAÇÃO GS & GS-LITE

#### INTRODUÇÃO

O objetivo desse documento é orientar o procedimento de desbloqueio e ativação de subscrição de sinais para a antena 500S, para que possa trabalhar com uma precisão maior para as operações com as soluções Raven. Esse manual foi realizado com um computador de campo CRx, pois a 500S não tem a possibilidade de trabalhar com o computador de campo Viper 4+

#### DESBLOQUEIOS E ASSINATURAS DE SINAIS DE CORREÇÃO DISPONÍVEIS

Na tabela abaixo, estão presentes o desbloqueio referente ao sinal GS-Lite e as assinaturas do sinal GS, com os respectivos Part Numbers. Ainda que sejam desbloqueios e assinaturas, o processo de ativação é o mesmo para o sinal GS Lite e o sinal GS.

DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO	PN/SKU
DESBLOQUEIO GS-LITE	500S	10770180236
ASSINATURA 3 MESES GS	500S	10770180243
ASSINATURA 1 ANO GS	500S	10770180237
ASSINATURA 3 ANOS GS	500S	10770180238
ASSINATURA 5 ANOS GS	500S	10770180239

#### FIRMWARE REQUERIDO 500S™

O receptor GNSS 500S<sup>™</sup> deve ter a versão de firmware 6.0Aa00 para usar o sinal GS ou GS-Lite. Essa versão do firmware está incluída no software CR7 20.1 e superiores. Observe que atualizar o software do CR7 não atualiza automaticamente o firmware da 500S<sup>™</sup>.

#### GS VS. GS-LITE

Tanto o GS quanto o GS-Lite exigirão que você insira um código de 10 dígitos no receptor 500S<sup>™</sup>. No entanto, o GS é uma assinatura e o GS-Lite é um desbloqueio permanente.

## O PROCESSO

#### Consulte O NÚMERO DE SÉRIE PARA a 500S™

Ao solicitar sinais de correções GS para a 5005<sup>™</sup>, o número de série do receptor é a única informação necessária. O número de série da 5005<sup>™</sup> está localizado na etiqueta na parte inferior do receptor. Existem duas etiquetas Raven no receptor: uma é para o número de série Raven e o outro é referente ao número de série do hardware. Você vai precisar do ESN (Número de Série Eletrônico) na etiqueta do número de série do hardware.







Você também pode encontrar o número de série da 500S<sup>™</sup> usando as telas do computador de campo CR7<sup>™</sup> e do sistema de direção SC1<sup>™</sup>.

#### LOCALIZAR ESN NO CR7™

1. Vá para o menu Configurações 🔯 e navegue até GPS.



2. Vá para a guia Informações e selecione o botão Informações 🖾 ao lado do mapa de satélite.





11:16			𝔍
Satélites: 0	Informações do	Dispositivo de GPS	
	Dispositivo	500S™	
PORTA	нw	1	
(****)	sw	6.0Aa00x4	
PORTB	Serial	19422680	
	Assinatura Expira	Expirado	
	Dias Restantes	0	GSA:0.2
INFORMAÇÕES	Recursos		ZDA:0.2
			us
NO-0 000000		<b>Z</b>	3
10.0.000000	E0.0.00000		
🔔 🎦 🔍	l l3		

#### LOCALIZAR ESN NO SC1™

Necessário versão 1.3.0.90 ou superior instalada no SC1<sup>™</sup> para configurar a 500S<sup>™</sup> através do SC1<sup>™</sup>.

1. Na tela inicial do SC1™, selecione a tecla de função Diagnóstico



2. Vá para a guia Informações do sistema e defina o menu suspenso para Receptor GPS para ver o número de série do receptor.



#### SOLICITANDO DESBLOQUEIOS

Acesse o Portal do Cliente Raven para solicitar desbloqueios GS e GS-Lite para a 5005<sup>™</sup>. Você deve estar registrado antes de poder fazer compras no portal. Solicite uma conta usando o link Registrar na parte superior da página. Ao solicitar um desbloqueio, o "ESN" será o número de série que você coletou nas etapas anteriores.

#### NOTA SOBRE SERIAL NUMBERS

Se o seu número de série da 5005<sup>™</sup> for 19423186 ou inferior, você receberá um código de 56 dígitos além do código padrão de 10 dígitos. O código de 56 dígitos é um código de uso único que permitirá que sua 5005<sup>™</sup> use códigos de 10 dígitos no futuro. Se você precisar solicitar outra assinatura GS no futuro, não será necessário inserir outro código de 56 dígitos.

#### INSERÇÃO DE CÓDIGOS DE AUTORIZAÇÃO

Você pode inserir códigos de autorização 500S™ usando um CR7™ ou um SC1™.

#### NOTA SOBRE ESTRUTURA DE CÓDIGO

Os códigos de autorização para o 500S<sup>™</sup> devem ser inseridos exatamente como aparecem. Eles podem conter qualquer combinação de letras minúsculas, números e caracteres especiais. É muito importante que você insira esses códigos corretamente. Em caso de erros de digitação é necessário reiniciar a antena retirando a alimentação da mesma antes de realizar uma nova tentativa.



# USANDO O CR7™

1. Vá para o menu Configurações 🔯 e navegue até Atualização de Software.



2. Selecione a guia Recursos e, em seguida, selecione o botão Ativar ao lado de Desbloqueios de GPS.

03:07 PM			Êa⊕@ /~%
	Features		
	GPS Unlocks		Activate
FEATURES	Task Controller		đ
ABOUT	Multit		<b>B</b>
HADWARE	UT		<b>B</b>
	Operation Planning		â
	VRA		<b>.</b>
		CR7 Temporary Unlock	
	. 🔓 🔯		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>

3. Se você recebeu um código de 56 dígitos, insira esse código primeiro e depois selecione o botão Enviar. Depois que o receptor for reiniciado, você poderá inserir o código de 10 dígitos usando o mesmo processo. Se você não recebeu um código de 56 dígitos, você só precisará inserir o código de 10 dígitos. Lembre-se de inserir esses códigos exatamente como aparecem (diferenciando maiúsculas de minúsculas).

03:07 PM	≜©Q/~%,
(0)	GPS
UPDATE	
	Enter Authorization Code
FEATURES	
	Send
ABOUT	
(灜)	
HARDWARE	
	_
	X
	4 👩 🗸

Depois que o código de 10 dígitos for inserido, a 500S<sup>™</sup> será imediatamente capaz de receber correções GS.

# USANDO O SC1™

Necessário versão 1.3.0.90 ou superior instalada no SC1™ para configurar a 500S™ através do SC1™.

1. Na tela inicial do SC1<sup>™</sup>, selecione a tecla Ferramentas

RAVEN	SBAS	
	GPS Status	
	Status Converged Current Accuracy (in) Of Satellites 27 HDOP 0.5 Age Of Differential 7 Vehicle Direction 🖉 🚳	

2. Vá para a guia Desbloqueios de recursos e selecione o botão de cadeado ao lado de GS-Lite ou Satellite GS (de acordo com o sinal adquirido).

	SCI-Setup	_	RAVEN
	Feature ontocks		
	Features	Status	ter and a second se
	SmarTrax Steering		
	GS-Lite		27 M-
	Satellite GS		
× 🔛			

3. Se você recebeu um código de 56 dígitos, insira esse código primeiro e depois selecione o botão Enviar. Depois que o receptor for reiniciado, você poderá inserir o código de 10 dígitos usando o mesmo processo. Se você não recebeu um código de 56 dígitos, você só precisará inserir o código de 10 dígitos. Lembre-se de inserir esses códigos exatamente como aparecem (diferenciando maiúsculas de minúsculas).



O SC1<sup>™</sup> detectará automaticamente se a 500S<sup>™</sup> precisa de um código de 56 dígitos. Você verá a tela acima quando precisar inserir um código de 56 dígitos e verá a tela abaixo quando precisar inserir um código de 10 dígitos.

Helping farmers serve the world. **ravenind.com** 

Page 7 of 11

RAVEN	Unlock Information Unlock Name Satellite GS	
	GS CODE Demo Unlock Send	
× 📰		

Depois que o código de 10 dígitos for inserido, o 500S™ será imediatamente capaz de receber correções GS.

Para o Satellite GS, a capacidade permanece até que o período de assinatura expire. Novas assinaturas exigirão a inserção de um novo código de 10 dígitos.

# VERIFICAR SE AS CORREÇÕES ESTÃO FUNCIONANDO

### USANDO O CR7™

1. Navegue de volta ao menu Configurações do GPS e vá para a guia Diff. Nesta tela, defina o Tipo como Automático.





- 2. Agora vá para a guia Informações.
  - a. Se estiver utilizando o GS, o número de qualidade do GPS deve ser 4. Isso pode levar até 30 minutos.
  - b. Se desbloqueado para GS-Lite, o número de qualidade do GPS deve ser 2.



## USANDO O SC1™

1. Navegue de volta ao menu Ferramentas e, em seguida, vá para a guia Configuração do GPS. Selecione Configuração diferencial.





2. Configure a Fonte Diferencial para GS-Lite ou GS (de acordo com o sinal adquirido).



- 3. Agora vá para Informações do GPS.
  - a. Se estiver utilizando o GS, o número de qualidade do GPS deve ser 4. Isso pode levar até 30 minutos.
  - b. Se desbloqueado para GS-Lite, o número de qualidade do GPS deve ser 2.

RAVEN SCI-Setup	
GPS Setup	20
	-955 -
PositionGPSAccuracyReceiverSetupSetup	
Terrain Compensation SetupDifferential Configuration 	
Serial GPS Configuration Information	





#### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Embora tenha sido realizado todo o esforço e revisão desse documento, a Raven Industries não se responsabiliza por possíveis informações omitidas durante a confecção dele. Além disso, não há responsabilidade por quaisquer danos causados por informações aqui contidas. Portanto, danos acidentais, interrupção ou perda de trabalho, comprometimento de dados decorrentes do uso ou incapacidade de usar os sistemas descritos acima, não serão responsabilizadas pela Raven Industries. Ainda que seguindo todas as informações desse documento, a Raven não garante a precisão, integridade, continuidade e disponibilidade dos equipamentos, visto que vários fatores externos podem afetar a disponibilidade e precisão de equipamentos de alta performance.

