



1. Ga naar **Instellingen**

2. Druk op **Meer**



3. Druk op **Mobiël netwerk delen**

4. Druk op **Draagbare Wi-Fi hotspot**

Draagbare Wi-Fi hotspot



Draagbare Wi-Fi hotspot kan de internetverbinding van deze telefoon via Wi-Fi delen met de PC.

Zodra Draagbare Wi-Fi hotspot op deze telefoon is gestart, kan de PC er verbinding mee maken en vervolgens verbinding met internet maken.

OK

5. Druk op **OK**

Draagbare Wi-Fi hotspot

DRAAGBARE WI-FI HOTSPOT

Schakel Wi-Fi hotspot in om de internetverbinding van deze telefoon met andere apparaten te delen.

INSTELLINGEN

ROUTERNAAM (SSID):

raven

WACHTWOORD (8-63 ASCII-TEKENS):

ravensupport

GEBRUIKERS

Gebruiker beheren

0 verbonden gebruikers

7. Verander het wachtwoord in **ravensupport** (kleine letters)

Draagbare Wi-Fi hotspot

OFF

DRAAGBARE WI-FI HOTSPOT

Schakel Wi-Fi hotspot in om de internetverbinding van deze telefoon met andere apparaten te delen.

INSTELLINGEN

ROUTERNAAM (SSID):

raven

WACHTWOORD (8-63 ASCII-TEKENS):

1234567890

GEBRUIKERS

Gebruiker beheren

0 verbonden gebruikers

6. Verander de routernaam in **raven** (kleine letters)

Draagbare Wi-Fi hotspot

ON

DRAAGBARE WI-FI HOTSPOT

Schakel eerst de Wi-Fi Hotspot uit voor je de instellingen voor deze hotspot veandert.

INSTELLINGEN

ROUTERNAAM (SSID):

raven

WACHTWOORD (8-63 ASCII-TEKENS):

ravensupport

GEBRUIKERS

Gebruiker beheren

0 verbonden gebruikers

8. Schakel Draagbare Wi-Fi hotspot in door op **OFF/ON** te klikken

Draagbare Wi-Fi hotspot



1. Zet Wi-Fi aan op de computer.
2. Zoek "raven" in de lijst met Wi-Fi netwerken.
3. Selecteer "raven" en voer in het veiligheidscodeveld "ravensupport" in.
4. Gebruik internet op je computer.

OK

9. Druk op OK

87% 10:25

Draagbare Wi-Fi hotspot ON

DRAAGBARE WI-FI HOTSPOT

Schakel eerst de Wi-Fi Hotspot uit voor je de instellingen voor deze hotspot veandert.

INSTELLINGEN

ROUTERNAAM (SSID):

raven

WACHTWOORD (8-63 ASCII-TEKENS):

ravensupport

GEBRUIKERS

Gebruiker beheren

0 verbonden gebruikers

10. Draagbare Wi-Fi hotspot is nu ingeschakeld

87% 10:25

Draagbare Wi-Fi hotspot ON

DRAAGBARE WI-FI HOTSPOT

Schakel eerst de Wi-Fi Hotspot uit voor je de instellingen voor deze hotspot veandert.

INSTELLINGEN

ROUTERNAAM (SSID):

raven

WACHTWOORD (8-63 ASCII-TEKENS):

ravensupport

GEBRUIKERS

Gebruiker beheren

1 verbonden gebruiker

11. Na verloop van tijd maakt de Raven Viper4 automatisch contact met uw Android telefoon